Benutzerhandbuch

Herzlich willkommen in unserer hochmodernen TrackMan Indoor Golfanlage!

Bei uns spielst du Golf so realistisch und vielseitig wie auf dem Platz – wetterunabhängig und über das ganze Jahr.

Unsere Anlagen bieten dir unter anderem:

- Über 400 weltbekannte Golfplätze
- Hervorragende Trainingsmöglichkeiten
- Unterhaltsame Minigames
- Turniere

Inhalt

Das Wichtigste in Kürze	2
Regeln & Verhalten in der Anlage:	2
Ablauf:	2
Kalibrieren:	ε
Equipment:	ε
Öffnungszeiten und Kontakt:	ε
Session buchen:	7
Reguläre Buchung:	7
Schritt für Schritt Anleitung:	7
Rabatt bei Mitgliedschaften oder/und Guthaben verwenden:	9
Stornierungen:	9
Abonnement kaufen	10
Schritt für Schritt Anleitung:	10
Trackman-Parameter:	12

Das Wichtigste in Kürze

Regeln & Verhalten in der Anlage:

Bitte geh sorgfältig mit der Anlage, dem Equipment und den Mietschlägern um.

Achte darauf, dass genügend Platz zum Schwingen vorhanden ist und sich keine Personen im Schlagbereich befinden.


Respektiere andere Gäste und das Umfeld, damit alle eine angenehme und sichere Zeit in der Anlage genießen können.

Behandle die Geräte und Einrichtungen so, als wären sie deine eigenen – so bleibt alles in bestem Zustand.

Bitte versorge dein eigenes Equipment und die Mietschläger nach dem Spielen an ihren vorgesehenen Platz. So bleibt die Anlage sauber und das Material ist am richtigen Ort für die nächsten Spieler.

Ablauf:

Starte den Beamer, falls dieser ausgeschaltet ist.




Buche unter https://yourgolfbooking.com/venues/goodgolf/booking/bays eine Startzeit. Die Buchung wird anschliessend auf dem Screen angezeigt.



Sobald die Buchungszeit erreicht ist, klicke auf "Start Play" und gib den PIN ein, den du per E-Mail erhalten hast.



Wähle einen Spielmodi.



Füge Spieler hinzu, entweder als «Gast» oder indem du dich mit deinem Benutzerkonto anmeldest.




Falls gewünscht, können die Spieleinstellungen geändert werden.



Starte das Spiel.



Sobald das Spiel gestartet hat, platziere den Ball in die Mitte der Abschlagmatte. Platziere den Schläger dahinter, damit das System den Ball und Schläger erfasst.



Nun kannst du den Ball gegen die Leinwand schlagen. Dein Schlag wird im Spiel simuliert und auf der Leinwand projiziert.

Kalibrieren:

Falls das System nach einer Kalibrierung fragt, lege die Kalibrierungstafel mit dem Pfeil nach oben in die Mitte der Leinwand.



Wenn beide oberen Balken grün sind, kannst du auf «continue» klicken.

Equipment:

Schläger, Tees wie auch Bälle werden zur Verfügung gestellt. Natürlich darf auch eigenes Equipment verwendet werden.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Unsere Anlage ist täglich von 07:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.

Du kannst innerhalb dieser Zeiten jederzeit eine Session buchen und spielen.

Bei Fragen oder Problemen kannst du dich während den Öffnungszeiten an uns wenden:

Telefon: +41 79 531 42 32

E-Mail: goodgolfch@hotmail.com

Session buchen:

Reguläre Buchung:


Eine Session kann über https://www.goodgolf.ch/ oder vor Ort mit dem QR-Code auf dem Screen gebucht werden.

Buchungen sind in Halbstunden-Schritten möglich, mit einer maximalen Spieldauer von drei Stunden am Stück.


Du kannst allein oder mit bis zu vier Personen spielen.

Schritt für Schritt Anleitung:


Klicke auf «standard booking» und füge die Anzahl Spieler hinzu. Führe die Buchung mit «Next» fort.




Wähle eine verfügbare Spielzeit zum gewünschten Tag aus und klicke anschliessend auf «Next».



Anschliessend wird der Warenkorb angezeigt. Melde dich mit deinem Benutzerkonto an oder erstelle ein neues, um den Kauf fortzusetzen.




Sobald du angemeldet bist, kannst du die Buchung bei «Go to Checkout» abschliessen.



Rabatt bei Mitgliedschaften oder/und Guthaben verwenden:

Wenn eine Mitgliedschaft besteht, wird der dazugehörige Rabatt beim Checkout berücksichtigt. Guthaben kann ebenfalls beim Checkout eingesetzt werden, falls vorhanden.



Stornierungen:

Buchungen können storniert werden. Bei einer Stornierung wird der Buchungsbetrag als Guthaben auf das Benutzerkonto rückvergütet.


Abonnement kaufen

Schritt für Schritt Anleitung:


Abonnements können unter

https://yourgolfbooking.com/venues/goodgolf/memberships oder auf der Webseite unter «Angebot» erworben werden.


Wähle das gewünschte Abonnement und klicke auf «Next».




Dir wird anschliessend eine Übersicht zum Abonnement angezeigt.



Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich mit einem bestehenden an, um den Kauf fortzusetzen.



Sobald du angemeldet bist, kannst du bei "Go to Checkout" den Kauf abschliessen.



Aktiviere dein Abonnement mit dem zugestellten Aktivierungsmail. Das Abonnement muss aktiviert werden, damit der Rabatt bei einer Buchung berücksichtigt wird!

Trackman-Parameter:

Alle Trackman-Parameter sind unter folgendem Link beschrieben:

https://support.trackmangolf.com/hc/en-us/articles/5089892383515-Practice-Trackman-Data-Parameter-Definitions

Die Sprache kann an der untersten Stelle der Seite geändert werden.